


PB4500

DETALHES DO PB4500



1. Activar/desactivar o modo de carregamento + indicadores de carga (LED).
-•-•-•-•-•- 100% -•-•-•-•- 75% -•-•-•- 50% -•- 25%
2. Micro USB: para recarregar o **PB4500**.
3. USB: para recarregar os dispositivos (smartphone, tabletes, MP3...).

COMO USAR O PB4500

ACENDER: Carregue durante alguns segundos sob  até os indicadores de carga acender.

RECARREGAR: uma vez que o **PB4500** está aceso, conecte seu dispositivo (smartphone, tabletes, MP3...) a interface USB N°3 (ver imagem acima).

Para recarregar seu **PB4500**, conecte um cabo USB a interface N°2 (ver imagem acima).

APAGAR: Carregue durante alguns segundos sob  até os indicadores de carga apagar.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 4500mAh

Voltagem de saída: 5V

Corrente de saída: 1A

Tamanho: 120 x 65 x 8

Peso: 131g

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A Garantia **STOREX** disponível é válida por 1 ano para o produto e 3 meses para os acessórios.

STOREX garante a seu o produto contra todos os defeitos de fabrico ou montagem. Esta garantia só se aplica à primeira aquisição do produto pelo usuário final e não é transmissível, se o dispositivo for revendido. Esta garantia não cobre quaisquer incompatibilidades encontrados pelos usuários finais para além das recomendações do especificado na embalagem, ou qualquer outra incompatibilidade gerada por outro hardware ou software no computador que está ligado ao produto.

Prova de compra devem ser apresentadas aos nossos serviços para aplicar a garantia **STOREX**.

A garantia não cobre falhas ou defeitos induzidos pela não observância às instruções deste manual, negligência, alteração, instalação imprópria ou manutenção, reparação ou alteração não autorizada pela **STOREX**, testes impróprios, acidente ou fatores externos, tais como (lista não exaustiva) excesso de calor ou de humidade, falhas de energia ou má instalação / desinstalação do produto.

A única obrigação contratual aprovada pela **STOREX** diz respeito à reparação ou substituição do produto defeituoso. Em nenhum caso, **STOREX** não pode ser responsabilizada por qualquer perda de dados, ou das seus consequências induzidas por falha operacional ou uma falha do produto. Em qualquer caso, **STOREX** não será vinculado a qualquer responsabilidade financeira por qualquer quantia superior ao valor do produto adquirido pelo usuário final.

Esta garantia do produto está definida e não pode ser modificada, diminuída ou aumentada sem autorização por escrito da **STOREX**. Além disso, a **STOREX** não pode ser responsabilizada por qualquer assessoria técnica ou do serviço prestado pertencente ao produto.

Para qualquer pedido não abrangido por esta garantia, entre em contacto com o suporte **STOREX** ou entre no site: www.e-storex.com para encomendar acessórios.

REGISTRO DE GARANTIA

A fim de facilitar a gestão do seu problema, deve entrar em contacto com a nossa equipe de apoio, nós convidamo-lo a registrar a garantia da seu o produto em nosso site no seguinte endereço: <http://garantie.storex.eu>

Para reparação, contacte o seu revendedor para reparar a seu o produto sob garantia, ou envie o seu pedido via e-mail para o seguinte endereço:

support@storex.eu

ou por telefone:

França:	01 55 85 82 00 (custo da chamada local para Paris)
Espanha:	902 110 572 (soporte.es@storex.eu)
Portugal :	308 800 836 (apoio.pt@storex.eu)
Inglaterra :	(support.uk@storex.eu)

Segunda à Quinta das 9:30 às 19:30h.

Sexta-feira das 9:30 às 18:30h.